

お取引先様 各位

2025 年 5 月吉日
ミヤマ電器株式会社 営業部
整理番号:M025-003



生産中止品のご案内

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、この度弊社では金型の老朽化および生産数量の減少により、一部の製品の生産継続が困難となりましたため、生産中止とすることをご案内させていただきます。

甚だ勝手なお知らせではございますが、諸事情ご賢察の上、お取引先様にはご迷惑をお掛け致しますがご了承賜りたくお願い申し上げます。

今後とも弊社製品をご愛顧賜りますよう重ねてお願い申し上げます。

敬具

記

1. 製造中止対象製品

別紙「製造中止一覧表」ご参照下さい

※同シリーズの特注品も含まれます。

(代表例 ADS-〇〇〇〇、AS-〇〇〇〇、PADS-〇〇〇〇、PAS-〇〇〇〇等)

該当の特注製品につきましては、個別にご案内申し上げます。

なお、一覧に掲載のない特注製品に関しましては、お手数をおかけいたしますが、営業担当までお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

2. 最終ご注文受付日

2025 年 12 月 26 日(金)ご発注分まで

3. 最終取り纏めご指定納期

2026 年 3 月 31 日(火)まで

【数量取り纏めにつきましてのお願い】

- ・金型老朽化の為、極端な大口ご発注はお受けする事が出来ません。
- ・ご発注につきましては、数量を制限させて頂く場合がございます。

※ご不明な点等ございましたら、弊社営業担当までお問合せお願い申し上げます。

以上

製造中止一覧表 (2025年12月) Ver1.0

ミヤマ電器株式会社

完成品コード	図番	品名	色	代替品
0100160000000000	DS-016-A01	DS-016 押釦スイッチ 2P		
010059001100000	DS-059K-00-A01	DS-059K-00 波動スイッチ	赤	ツマミ:黒
010059002100000	DS-059K-BS-A01	DS-059K-BS 波動スイッチ	赤	ツマミ:黒
010059003100000	DS-059K-WD-A01	DS-059K-WD 波動スイッチ	赤	ツマミ:黒
010059004100000	DS-059K-ON-OFF	DS-059K-ON-OFF 波動スイッチ	赤	ツマミ:黒
010059005100000	DS-059A-00-A01	DS-059A-00 波動スイッチ	赤	ツマミ:黒
010059006100000	DS-059A-BS-A01	DS-059A-BS 波動スイッチ	赤	ツマミ:黒
010059007100000	DS-059A-WD-A01	DS-059A-WD 波動スイッチ	赤	ツマミ:黒
010059008100000	DS-059A-ON-ON-A01	DS-059A-ON-ON 波動スイッチ	赤	ツマミ:黒
010059009100000	DS-059S-00-A01	DS-059S-00 波動スイッチ	赤	
010059009200000	DS-059S-00-A01	DS-059S-00 波動スイッチ	黒	
010059010100000	DS-059S-BS-A01	DS-059S-BS 波動スイッチ	赤	
010059010200000	DS-059S-BS-A01	DS-059S-BS 波動スイッチ	黒	
010059011100000	DS-059S-WD-A01	DS-059S-WD 波動スイッチ	赤	
010059011200000	DS-059S-WD-A01	DS-059S-WD 波動スイッチ	黒	
010059012100000	DS-059S-ON-OFF-A01	DS-059S-ON-OFF 波動スイッチ	赤	
010059012200000	DS-059S-ON-OFF-A01	DS-059S-ON-OFF 波動スイッチ	黒	
010059013100000	DS-059F-00-A01	DS-059F-00 波動スイッチ	赤	
010059013200000	DS-059F-00-A01	DS-059F-00 波動スイッチ	黒	
010059014100000	DS-059F-BS-A01	DS-059F-BS 波動スイッチ	赤	
010059014200000	DS-059F-BS-A01	DS-059F-BS 波動スイッチ	黒	
010059015100000	DS-059F-WD-A01	DS-059F-WD 波動スイッチ	赤	
010059015200000	DS-059F-WD-A01	DS-059F-WD 波動スイッチ	黒	
010059016100000	DS-059F-ON-ON-A01	DS-059F-ON-ON 波動スイッチ	赤	
010059016200000	DS-059F-ON-ON-A01	DS-059F-ON-ON 波動スイッチ	黒	
010060001100000	DS-060K-S-00-A01	DS-060K-S-00	赤	ツマミ:黒
010060002100000	DS-060K-S-WD-A01	DS-060K-S-WD	赤	ツマミ:黒
010060003100000	DS-060K-S-ON-A01	DS-060K-S-ON	赤	ツマミ:黒
010060006000000	DS-060K-S-LY-A01	DS-060K-S-LY		-LG, -LR
0101220000000000	DS-122-A01 2P	DS-122 トグルSW 銘板付 2P		
010152000100000	DS-152W1-A01 2P	DS-152W1 スライド 2P	赤	
010152000200000	DS-152W1-A01 2P	DS-152W1 スライド 2P	黒	
010152001100000	DS-152W2-A01 2P	DS-152W2 スライド 2P	赤	
010152001200000	DS-152W2-A01 2P	DS-152W2 スライド 2P	黒	
010153001100000	DS-153W1-A01 2P	DS-153W1 スライドスイッチ 2P	赤	
010153001200000	DS-153W1-A01 2P	DS-153W1 スライドスイッチ 2P	黒	
010153002100000	DS-153W2-A01 2P	DS-153W2 スライドスイッチ 2P	赤	
010153002200000	DS-153W2-A01 2P	DS-153W2 スライドスイッチ 2P	黒	
010193000300000	DS-193-A01	DS-193 プッシュ-ON スwitch	白	釦:赤、黒
010193000400000	DS-193-A01	DS-193 プッシュ-ON スwitch	黄	釦:赤、黒
010193000500000	DS-193-A01	DS-193 プッシュ-ON スwitch	青	釦:赤、黒
010194000300000	DS-194-A01	DS-194 プッシュ-OFF スwitch	白	釦:赤、黒
010194000400000	DS-194-A01	DS-194 プッシュ-OFF スwitch	黄	釦:赤、黒
010194000500000	DS-194-A01	DS-194 プッシュ-OFF スwitch	青	釦:赤、黒
010195000100000	DS-195-A01 2P	DS-195 押釦スイッチ 2P	赤	
010195000200000	DS-195-A01 2P	DS-195 押釦スイッチ 2P	黒	
010195000300000	DS-195-A01 2P	DS-195 押釦スイッチ 2P	白	
010195000400000	DS-195-A01 2P	DS-195 押釦スイッチ 2P	黄	
010195000500000	DS-195-A01 2P	DS-195 押釦スイッチ 2P	青	
010196000100000	DS-196-A01 3P	DS-196 押釦スイッチ 3P	赤	
010196000200000	DS-196-A01 3P	DS-196 押釦スイッチ 3P	黒	
010196000300000	DS-196-A01 3P	DS-196 押釦スイッチ 3P	白	
010196000400000	DS-196-A01 3P	DS-196 押釦スイッチ 3P	黄	
010196000500000	DS-196-A01 3P	DS-196 押釦スイッチ 3P	青	
010261000410000	DS-261-A01 枠タイコ	DS-261 押釦スイッチ ツバ付本体黒	クリーム	釦:赤、黒
010262000410000	DS-262-A01 枠タイコ	DS-262 プッシュ-ON ツバ付本体黒	クリーム	釦:赤、黒
010263000410000	DS-263-A01 枠アリ枠タイコ	DS-263 プッシュ-ON 音有本体黒	クリーム	釦:赤、黒
010282000410000	DS-282-A01	DS-282 小型押釦スイッチ 2P	クリーム	釦:赤、黒
010283000410000	DS-283-A01	DS-283 小型プッシュ ON 2P	クリーム	釦:赤、黒
010299000100000	DS-299-A01 3P	DS-299 プッシュONスイッチ 3P	赤	
010299000200000	DS-299-A01 3P	DS-299 プッシュONスイッチ 3P	黒	
010299000300000	DS-299-A01 3P	DS-299 プッシュONスイッチ 3P	白	
010299000400000	DS-299-A01 3P	DS-299 プッシュONスイッチ 3P	黄	
010299000500000	DS-299-A01 3P	DS-299 プッシュONスイッチ 3P	青	
010662002000000	DS-662-K-C-G-A01	DS-662K-C-G 照光式スイッチ	透明緑	透明赤、LED無し
010662003000000	DS-662-K-C-Y-A01	DS-662K-C-Y 照光式スイッチ	透明黄	透明赤、LED無し
010662005000000	DS-662-K-S-G-A01	DS-662K-S-G 照光式スイッチ	透明緑	透明赤、LED無し
010662006000000	DS-662-K-S-Y-A01	DS-662K-S-Y 照光式スイッチ	透明黄	透明赤、LED無し

010662008000000	DS-662-K-N-G-A01	DS-6 6 2 K-N-G 照光式スイッチ		透明赤、LED無し
010662009000000	DS-662-K-N-Y-A01	DS-6 6 2 K-N-Y 照光式スイッチ		透明赤、LED無し
010662014000000	DS-662-L-C-G-A01	DS-6 6 2 L-C-G 照光式スイッチ	透明緑	透明赤、LED無し
010662015000000	DS-662-L-C-Y-A01	DS-6 6 2 L-C-Y 照光式スイッチ	透明黄	透明赤、LED無し
010662017000000	DS-662-L-S-G-A01	DS-6 6 2 L-S-G 照光式スイッチ	透明緑	透明赤、LED無し
010662018000000	DS-662-L-S-Y-A01	DS-6 6 2 L-S-Y 照光式スイッチ	透明黄	透明赤、LED無し
010662020000000	DS-662-L-N-G-A01	DS-6 6 2 L-N-G 照光式スイッチ		透明赤、LED無し
010662021000000	DS-662-L-N-Y-A01	DS-6 6 2 L-N-Y 照光式スイッチ		透明赤、LED無し
010663001300000	DS-663-S-S-W-S-K-A01	DS-6 6 3 S-S-W-S-K	白	釦：赤、黒
010663003300000	DS-663-S-S-W-PC-K-A01	DS-6 6 3 S-S-W-PC-K	白	釦：赤、黒
010663005300000	DS-663-S-R-W-S-K-A01	DS-6 6 3 S-R-W-S-K	白	釦：赤、黒
010663007300000	DS-663-S-R-W-PC-K-A01	DS-6 6 3 S-R-W-PC-K	白	釦：赤、黒
010663017300000	DS-663-C-S-W-S-K-A01	DS-6 6 3 C-S-W-S-K	白	釦：赤、黒
010663019300000	DS-663-C-S-W-PC-K-A01	DS-6 6 3 C-S-W-PC-K	白	釦：赤、黒
010663021300000	DS-663-C-R-W-S-K-A01	DS-6 6 3 C-R-W-S-K	白	釦：赤、黒
010663023300000	DS-663-C-R-W-PC-K-A01	DS-6 6 3 C-R-W-PC-K	白	釦：赤、黒
010664001040000	DS-664-K-S-L-S-K-A01	DS-6 6 4 K-S-L-S-K	透明黄	透明赤、透明緑
010664003040000	DS-664-K-S-L-PC-K-A01	DS-6 6 4 K-S-L-PC-K	透明黄	透明赤、透明緑
010664005040000	DS-664-K-C-L-S-K-A01	DS-6 6 4 K-C-L-S-K	透明黄	透明赤、透明緑
010664007040000	DS-664-K-C-L-PC-K-A01	DS-6 6 4 K-C-L-PC-K	透明黄	透明赤、透明緑
010664009040000	DS-664-L-S-L-S-K-A01	DS-6 6 4 L-S-L-S-K	透明黄	透明赤、透明緑
010664013040000	DS-664-L-C-L-S-K-A01	DS-6 6 4 L-C-L-S-K	透明黄	透明赤、透明緑
010664015040000	DS-664-L-C-L-PC-K-A01	DS-6 6 4 L-C-L-PC-K	透明黄	透明赤、透明緑
010664017300000	DS-664-K-S-N-S-K-A01	DS-6 6 4 K-S-N-S-K	白	釦：赤、黒
010664021300000	DS-664-K-C-N-S-K-A01	DS-6 6 4 K-C-N-S-K	白	釦：赤、黒
010664023300000	DS-664-K-C-N-PC-K-A01	DS-6 6 4 K-C-N-PC-K	白	釦：赤、黒
010664025300000	DS-664-L-S-N-S-K-A01	DS-6 6 4 L-S-N-S-K	白	釦：赤、黒
010664027300000	DS-664-L-S-N-PC-K-A01	DS-6 6 4 L-S-N-PC-K	白	釦：赤、黒
010664029300000	DS-664-L-C-N-S-K-A01	DS-6 6 4 L-C-N-S-K	白	釦：赤、黒
010664031300000	DS-664-L-C-N-PC-K-A01	DS-6 6 4 L-C-N-PC-K	白	釦：赤、黒
010665002000000	DS-665L-A01	DS-6 6 5 L 押釦スイッチ		
010665004000000	DS-665A-A01	DS-6 6 5 A 押釦スイッチ		
010665005000000	DS-665Y-A01	DS-6 6 5 Y 押釦スイッチ		
010680001000000	DS-680K-S-A01	DS-6 8 0 K-S 押釦スイッチ		
010680002000000	DS-680K-P-A01	DS-6 8 0 K-P 押釦スイッチ		
010680003000000	DS-680K-F-A01	DS-6 8 0 K-F 押釦スイッチ		
010680004000000	DS-680L-S-A01	DS-6 8 0 L-S 押釦スイッチ		
010680005000000	DS-680L-P	DS-6 8 0 L-P 押釦スイッチ		
010680006000000	DS-680L-F-A01	DS-6 8 0 L-F 押釦スイッチ		
010680007000000	DS-680A-S-A01	DS-6 8 0 A-S 押釦スイッチ		
010680008000000	DS-680A-P-A01	DS-6 8 0 A-P 押釦スイッチ		
010680009000000	DS-680A-F-A01	DS-6 8 0 A-F 押釦スイッチ		
010680010000000	DS-680B-S-A01	DS-6 8 0 B-S 押釦スイッチ		
010680011000000	DS-680B-P-A01	DS-6 8 0 B-P 押釦スイッチ		
010680012000000	DS-680B-F-A01	DS-6 8 0 B-F 押釦スイッチ		
010770000000000	DS-770 1ﾎﾟｲﾝﾄﾞﾚｯﾎﾟﾝ	DS-7 7 0 一点抜き 連番 2 P		同番
010770002000000	DS-770RI連番	DS-7 7 0 R I 一点抜き 連番 2 P		
010770003000000	DS-770RI 1ﾎﾟｲﾝﾄﾞﾚｯﾎﾟﾝ	DS-7 7 0 R I 一点抜き 同番N○510		
010775000000000	DS-775 1ﾎﾟｲﾝﾄﾞﾚｯﾎﾟﾝ	DS-7 7 5 キーSW1点抜き 連番		同番
010850018230000	DS-850S-F2-OO-A01	DS-8 5 0 S-F 2-0 0	グレー	ツマミ：黒
010850018300000	DS-850S-F2-OO-A01	DS-8 5 0 S-F 2-0 0	白	ツマミ：黒
010850019230000	DS-850S-F2-WD-A01	DS-8 5 0 S-F 2-WD	グレー	ツマミ：黒
010850019300000	DS-850S-F2-WD-A01	DS-8 5 0 S-F 2-WD	白	ツマミ：黒
010850020230000	DS-850S-F2-ON-A01	DS-8 5 0 S-F 2-ON	グレー	ツマミ：黒
010850020300000	DS-850S-F2-ON-A01	DS-8 5 0 S-F 2-ON	白	ツマミ：黒
010850021230000	DS-850S-F2-IO-A01	DS-8 5 0 S-F 2-I O	グレー	ツマミ：黒
010850021300000	DS-850S-F2-IO-A01	DS-8 5 0 S-F 2-I O	白	ツマミ：黒
010850022230000	DS-850C-F1-A01	DS-8 5 0 C-F 1 無印	グレー	ツマミ：黒
010850022300000	DS-850C-F1-A01	DS-8 5 0 C-F 1 無印	白	ツマミ：黒
010850023230000	DS-850A-F1-A01	DS-8 5 0 A-F 1 無印	グレー	ツマミ：黒
010850023300000	DS-850A-F1-A01	DS-8 5 0 A-F 1 無印	白	ツマミ：黒
010850024230000	DS-850A-S-A01	DS-8 5 0 A-S 無印	グレー	ツマミ：黒
010850024300000	DS-850A-S-A01	DS-8 5 0 A-S 無印	白	ツマミ：黒
010850025230000	DS-850C-S-A01	DS-8 5 0 C-S 無印	グレー	ツマミ：黒
010850025300000	DS-850C-S-A01	DS-8 5 0 C-S 無印	白	ツマミ：黒
010850123200001	DS-850K-RI-OO-A01	DS-8 5 0 K-R I-O O	黒	
010850123230001	DS-850K-RI-OO-A01	DS-8 5 0 K-R I-O O	グレー	
010850123300001	DS-850K-RI-OO-A01	DS-8 5 0 K-R I-O O	白	
010850124200001	DS-850K-RI-WD-A01	DS-8 5 0 K-R I-WD	黒	
010850124230001	DS-850K-RI-WD-A01	DS-8 5 0 K-R I-WD	グレー	
010850124300001	DS-850K-RI-WD-A01	DS-8 5 0 K-R I-WD	白	
010850125200001	DS-850K-RI-ON-A01	DS-8 5 0 K-R I-O N	黒	

010850125230001	DS-850K-RI-ON-A01	DS-850K-RI-ON	グレー	
010850125300001	DS-850K-RI-ON-A01	DS-850K-RI-ON	白	
010850126200001	DS-850K-RI-IO-A01	DS-850K-RI-IO	黒	
010850126230001	DS-850K-RI-IO-A01	DS-850K-RI-IO	グレー	
010850126300001	DS-850K-RI-IO-A01	DS-850K-RI-IO	白	
010850201000001	DS-850K-F3-N1 グレーTR	DS850K-F3-N1 グレーTR	透明赤	本体:黒
010850202000001	DS-850K-F3-N1 グレーTO	DS850K-F3-N1 グレーTO	透明橙	本体:黒
010850203000001	DS-850K-F3-N1 グレーTG	DS850K-F3-N1 グレーTG	透明緑	本体:黒
010850207000000	DS-850K-F3-N2 グレーTR	DS850K-F3-N2 グレーTR	透明赤	本体:黒
010850208000000	DS-850K-F3-N2 グレーTO	DS850K-F3-N2 グレーTO	透明橙	本体:黒
010850209000001	DS-850K-F3-N2 グレーTG	DS850K-F3-N2 グレーTG	透明緑	本体:黒
010850213000001	DS-850S-F3-N1 グレーTR	DS850S-F3-N1 グレーTR	透明赤	本体:黒
010850214000001	DS-850S-F3-N1 グレーTO	DS850S-F3-N1 グレーTO	透明橙	本体:黒
010850215000001	DS-850S-F3-N1 グレーTG	DS850S-F3-N1 グレーTG	透明緑	本体:黒
010850219000000	DS-850S-F3-N2 グレーTR	DS850S-F3-N2 グレーTR	透明赤	本体:黒
010850220000001	DS-850S-F3-N2 グレーTO	DS850S-F3-N2 グレーTO	透明橙	本体:黒
010850221000001	DS-850S-F3-N2 グレーTG	DS850S-F3-N2 グレーTG	透明緑	本体:黒
010850222230001	DS-850S-F3-OO 加	DS850S-F3-OO 黒	グレー	ツマミ:黒
010850224230001	DS-850S-F3-WD 加	DS850S-F3-WD 黒	グレー	ツマミ:黒
010850226230001	DS-850S-F3-ON 加	DS850S-F3-ON 黒	グレー	ツマミ:黒
010850228230001	DS-850S-F3-IO 加	DS850S-F3-IO 黒	グレー	ツマミ:黒
010850233200001	DS-850K-S-LY-A01	DS850K-S-LY-A01	黒	-LR、-LG
010850233230001	DS-850K-S-LY-A01	DS850K-S-LY-A01	グレー	-LR、-LG
010850236200001	DS-850K-F1-LY-A01	DS850K-F1-LY-A01	黒	-LR、-LG
010850236230001	DS-850K-F1-LY-A01	DS850K-F1-LY-A01	グレー	-LR、-LG
020027000500000	MS-027-A01	MS-027 押釦スイッチ	青	釦:赤、黒、クリーム
020028000500000	MS-028-A01	MS-028 押釦スイッチ文字入	青	釦:赤、黒、クリーム
020029000500000	MS-029-A01	MS-029 プッシュON スイッチ	青	釦:赤、黒、クリーム
020030000500000	MS-030-A01	MS-030 プッシュON文字入スイッチ	青	釦:赤、黒、クリーム
020150001100000	MS-150Y-A01	MS-150Y スライドスイッチ	赤	
020150001200000	MS-150Y-A01	MS-150Y スライドスイッチ	黒	
020165000100000	MS-165-A11 2P	MS-165 トグルスイッチ 2P	赤	レバー:黒
020165000300000	MS-165-A11 2P	MS-165 トグルスイッチ 2P	白	レバー:黒
020166000100000	MS-166-A11 3P	MS-166 トグルスイッチ 3P	赤	レバー:黒
020166000300000	MS-166-A11 3P	MS-166 トグルスイッチ 3P	白	レバー:黒
020167000100000	MS-167-A11 3PCO	MS-167 トグルスイッチ 3PCO	赤	レバー:黒
020167000300000	MS-167-A11 3PCO	MS-167 トグルスイッチ 3PCO	白	レバー:黒
020168000100000	MS-168-A11 6P	MS-168 トグルスイッチ 6P	赤	レバー:黒
020168000300000	MS-168-A11 6P	MS-168 トグルスイッチ 6P	白	レバー:黒
020169000100000	MS-169-A11 6PCO	MS-169 トグルスイッチ 6PCO	赤	レバー:黒
020169000300000	MS-169-A11 6PCO	MS-169 トグルスイッチ 6PCO	白	レバー:黒
020188000100000	MS-188-A01 6P	MS-188 カラースライドスイッチ	赤	
020188000200000	MS-188-A01 6P	MS-188 カラースライドスイッチ	黒	
020192000000000	MS-192-A01 Fトメ	MS-192 F止め		
020192001000000	MS-192-A02 Fトメ	MS-192 F止め無し		
020300000100000	MS-300-A01	MS-300 プッシュONスイッチ 6P	赤	
020300000200000	MS-300-A01	MS-300 プッシュONスイッチ 6P	黒	
020300000300000	MS-300-A01	MS-300 プッシュONスイッチ 6P	白	
020300000400000	MS-300-A01	MS-300 プッシュONスイッチ 6P	黄	
020300000500000	MS-300-A01	MS-300 プッシュONスイッチ 6P	青	
020433000100000	MS-433 A01	MS-433 A01	赤	
020433000200000	MS-433 A01	MS-433 A01	黒	
020500012000000	MS-500M-B-A01	MS-500M-B トグルスイッチ 9P		
020500013000000	MS-500N-B-A01	MS-500N-B トグルスイッチCO9P		
020500014000000	MS-500P-B-A01	MS-500P-B トグルスイッチ12P		
020500015000000	MS-500R-B-A01	MS-500R-B トグルスイッチ12CO		
020500016100000	MS-500K-BC-A11	MS-500K-BC トグルスイッチ2P	赤	レバー:黒
020500016300000	MS-500K-BC-A11	MS-500K-BC トグルスイッチ2P	白	レバー:黒
020500016400000	MS-500K-BC-A11	MS-500K-BC トグルスイッチ2P	黄	レバー:黒
020500017100000	MS-500A-BC-A11	MS-500A-BC トグルスイッチ3P	赤	レバー:黒
020500017300000	MS-500A-BC-A11	MS-500A-BC トグルスイッチ3P	白	レバー:黒
020500017400000	MS-500A-BC-A11	MS-500A-BC トグルスイッチ3P	黄	レバー:黒
020500018100000	MS-500B-BC-A11	MS-500B-BC トグルスイッチ3P	赤	レバー:黒
020500018300000	MS-500B-BC-A11	MS-500B-BC トグルスイッチ3P	白	レバー:黒
020500018400000	MS-500B-BC-A11	MS-500B-BC トグルスイッチ3P	黄	レバー:黒
020500019100000	MS-500C-BC-A11	MS-500C-BC トグルスイッチ3P	赤	レバー:黒
020500019300000	MS-500C-BC-A11	MS-500C-BC トグルスイッチ3P	白	レバー:黒
020500019400000	MS-500C-BC-A11	MS-500C-BC トグルスイッチ3P	黄	レバー:黒
020500020100000	MS-500D-BC-A11	MS-500D-BC トグルスイッチ3P	赤	レバー:黒
020500020300000	MS-500D-BC-A11	MS-500D-BC トグルスイッチ3P	白	レバー:黒
020500020400000	MS-500D-BC-A11	MS-500D-BC トグルスイッチ3P	黄	レバー:黒
020500021100000	MS-500E-BC-A11	MS-500E-BC トグルスイッチ3P	赤	レバー:黒

[illegible]

020650011100000	MS-650B-C-P-P-A01	MS-6 5 0 B C P P	超小型押釦スイッチ	赤	
020650011200000	MS-650B-C-P-P-A01	MS-6 5 0 B C P P	超小型押釦スイッチ	黒	
020650012100000	MS-650B-C-P-N-A01	MS-6 5 0 B C P N	超小型押釦スイッチ	赤	
020650012200000	MS-650B-C-P-N-A01	MS-6 5 0 B C P N	超小型押釦スイッチ	黒	
020650013200000	MS-650B-N-S-P-A01	MS-6 5 0 B N S P	超小型押釦スイッチ	黒	
020650014200000	MS-650B-N-S-N-A01	MS-6 5 0 B N S N	超小型押釦スイッチ	黒	
020650015200000	MS-650B-N-P-P-A01	MS-6 5 0 B N P P	超小型押釦スイッチ	黒	
020650016200000	MS-650B-N-P-N-A01	MS-6 5 0 B N P N	超小型押釦スイッチ	黒	
020651001100000	MS-651L-C-S-P-A01	MS-6 5 1 L C S P	超小型押釦スイッチ	赤	
020651001200000	MS-651L-C-S-P-A01	MS-6 5 1 L C S P	超小型押釦スイッチ	黒	
020651002100000	MS-651L-C-S-N-A01	MS-6 5 1 L C S N	超小型押釦スイッチ	赤	
020651002200000	MS-651L-C-S-N-A01	MS-6 5 1 L C S N	超小型押釦スイッチ	黒	
020651003100000	MS-651L-C-P-P-A01	MS-6 5 1 L C P P	超小型押釦スイッチ	赤	
020651003200000	MS-651L-C-P-P-A01	MS-6 5 1 L C P P	超小型押釦スイッチ	黒	
020651004100000	MS-651L-C-P-N-A01	MS-6 5 1 L C P N	超小型押釦スイッチ	赤	
020651004200000	MS-651L-C-P-N-A01	MS-6 5 1 L C P N	超小型押釦スイッチ	黒	
020651005200000	MS-651L-N-S-P-A01	MS-6 5 1 L N S P	超小型押釦スイッチ	黒	
020651006200000	MS-651L-N-S-N-A01	MS-6 5 1 L N S N	超小型押釦スイッチ	黒	
020651007200000	MS-651L-N-P-P-A01	MS-6 5 1 L N P P	超小型押釦スイッチ	黒	
020651008200000	MS-651L-N-P-N-A01	MS-6 5 1 L N P N	超小型押釦スイッチ	黒	
020651009100000	MS-651B-C-S-P-A01	MS-6 5 1 B C S P	超小型押釦スイッチ	赤	
020651009200000	MS-651B-C-S-P-A01	MS-6 5 1 B C S P	超小型押釦スイッチ	黒	
020651010100000	MS-651B-C-S-N-A01	MS-6 5 1 B C S N	超小型押釦スイッチ	赤	
020651010200000	MS-651B-C-S-N-A01	MS-6 5 1 B C S N	超小型押釦スイッチ	黒	
020651011100000	MS-651B-C-P-P-A01	MS-6 5 1 B C P P	超小型押釦スイッチ	赤	
020651011200000	MS-651B-C-P-P-A01	MS-6 5 1 B C P P	超小型押釦スイッチ	黒	
020651012100000	MS-651B-C-P-N-A01	MS-6 5 1 B C P N	超小型押釦スイッチ	赤	
020651012200000	MS-651B-C-P-N-A01	MS-6 5 1 B C P N	超小型押釦スイッチ	黒	
020651013200000	MS-651B-N-S-P-A01	MS-6 5 1 B N S P	超小型押釦スイッチ	黒	
020651014200000	MS-651B-N-S-N-A01	MS-6 5 1 B N S N	超小型押釦スイッチ	黒	
020651015200000	MS-651B-N-P-P-A01	MS-6 5 1 B N P P	超小型押釦スイッチ	黒	
020651016200000	MS-651B-N-P-N-A01	MS-6 5 1 B N P N	超小型押釦スイッチ	黒	
020651017100000	MS-651L-C-RI-N-A01	MS-6 5 1 L-C-R I-N	超小型	赤	
020651017200000	MS-651L-C-RI-N-A01	MS-6 5 1 L-C-R I-N	超小型	黒	
020651018100000	MS-651B-C-RI-N-A01	MS-6 5 1 B-C-R I-N	超小型	赤	
020651018200000	MS-651B-C-RI-N-A01	MS-6 5 1 B-C-R I-N	超小型	黒	
020651019200000	MS-651L-N-RI-N-A01	MS-6 5 1 L-N-R I-N	超小型	黒	
020651020200000	MS-651B-N-RI-N-A01	MS-6 5 1 B-N-R I-N	超小型	黒	
020750003000000	MS-750A-RI-A01	MS-7 5 0 A-R I-A 0 1			
020950002000000	MS-950-A11 へ`ロ7メッキ	MS-9 5 0 ベロア A 1 1 S P			MS-950-A01
020951002000000	MS-951-A11 へ`ロ7メッキ	MS-9 5 1 ベロア A 1 1 S P			MS-951-A01
020962001230000	MS-962-A01	MS-9 6 2-A 0 1 Nバラ		グレー	
020962002200000	MS-962-A02	MS-9 6 2-A 0 2 Nバラ		黒	
050032000400000	MJ-032-A01	MJ-0 3 2 I Cクリップ		黄	赤、黒、白
050032000500000	MJ-032-A01	MJ-0 3 2 I Cクリップ		青	赤、黒、白
050032000600000	MJ-032-A01	MJ-0 3 2 I Cクリップ		緑	赤、黒、白
050033000400000	MJ-033-A01	MJ-0 3 3 ミニ I Cクリップ		黄	赤、黒、白
050033000500000	MJ-033-A01	MJ-0 3 3 ミニ I Cクリップ		青	赤、黒、白
050033000600000	MJ-033-A01	MJ-0 3 3 ミニ I Cクリップ		緑	赤、黒、白