

品目名	色	代品
DS-003-A01		
DS-008-A02		
DS-033-A02		
DS-122E-A01 2P		DS-122
DS-149 シリーズ		
DS-150 シリーズ		
DS-151 シリーズ		
DS-156 シリーズ		
DS-225-A01		
DS-226-A01 S		
DS-227-A01		
DS-228-A01 S		
DS-229-A01		
DS-230-A01 S		
DS-231-A01		
DS-232-A01 S		
DS-233-A01		
DS-234-A01 S		
DS-235-A01		
DS-236-A01		
DS-237-A01		
DS-238-A01		
DS-239-A01		
DS-249-A01		
DS-250-A01		
DS-256-A01		DS-282
DS-257-A01		DS-283
DS-258-A01		DS-261
DS-259-A01		DS-262
DS-260-A01		DS-263
DS-261-A01 ホンタイ クロ	グレー	釦:赤 黒
DS-261-A01 ホンタイ グレー	全色	本体 黒
DS-262-A01 ホンタイ クロ	グレー	釦:赤 黒
DS-262-A01 ホンタイ グレー	全色	本体 黒
DS-263-A01 ホンタイ クロ	グレー	釦:赤 黒
DS-263-A01 ホンタイ グレー	全色	本体 黒
DS-280-A01		
DS-360-A02		
DS-361-A01		
DS-361-A02		
DS-382-A01		
DS-383-A01		
DS-385-A01		
DS-386-A01		
DS-388-A01		
DS-389-A01		
DS-403-A01		
DS-404-A01		

品目名	色	代品
DS-405-A01		
DS-406-A01		
DS-407-A01		
DS-408-A03		DS-195
DS-409-A03		DS-196
DS-410-A01		
DS-435E-P-A01		DS-435-P
DS-435E-S-A01		DS-435-S
DS-436E-P-A01		DS-436-P
DS-436E-S-A01		DS-436-S
DS-437E-P-A01		
DS-437E-S-A01		
DS-437P-A01		
DS-437S-A01		
DS-438E-P-A01		
DS-438E-S-A01		
DS-438P-A01		
DS-438S-A01		
DS-439E-PC-A01		
DS-439E-S-A01		
DS-439PC-A01		
DS-439S-A01		
DS-441 シリーズ		DS-450/DS-463
DS-443 シリーズ		DS-453/DS-466
DS-445 シリーズ		DS-458/DS-471
DS-451-A02		DS-450
DS-452-A01		DS-450
DS-454-A02		DS-453
DS-455-A02		DS-453
DS-456-A02		DS-453
DS-457-A02		DS-453
DS-458-A02		DS-453
DS-459-A02		DS-453
DS-460-A02		DS-453
DS-461-A02		DS-453
DS-462-A02		DS-453
DS-464-A02		DS-463
DS-465-A02		DS-463
DS-467-A02		DS-466
DS-468-A02		DS-466
DS-469-A02		DS-466
DS-470-A02		DS-466
DS-471-A02		DS-466
DS-472-A02		DS-466
DS-473-A02		DS-466
DS-474-A02		DS-466
DS-475-A02		DS-466
DS-480-A01		

品目名	色	代品
DS-481-A01		
DS-660 シリーズ	グレー	釦:赤 黒 白
DS-660 シリーズ	青	釦:赤 黒 白
DS-663 シリーズ 本体:グレー	全色	本体:黒
DS-663 シリーズ 釦:グレー		釦:赤 黒 白
DS-663 シリーズ 釦:青		釦:赤 黒 白
DS-664 シリーズ 本体:グレー	全色	本体:黒
DS-670 シリーズ		DS-680
DS-721 シリーズ		
DS-731 シリーズ		
DS-760A		
DS-760F		
DS-761A		
DS-761F		
DS-770 1 テンスキ レンパン		同番継続
DS-770RI		
DS-771		
DS-772		
DS-773		
DS-775 1 テンスキ レンパン		同番継続
DS-776		
DS-780		
DS-790		
DS-801 シリーズ		
DS-802 シリーズ		
MC-037-A01	白	黒
MJ-001-A01		MJ-032
MS-016-A01		DS-016
MS-035-A02		
MS-150 シリーズ		
MS-151S A01		
MS-152W1-A01		
MS-152W2-A01		
MS-165-A11	白	
MS-166-A11	白	
MS-167-A11	白	
MS-168-A11	白	
MS-169-A11	白	
MS-197-A01		
MS-198-A01		
MS-199-A01		
MS-243-A01		MS-500 シリーズ
MS-244-A01		MS-500 シリーズ
MS-245-A01		MS-500 シリーズ
MS-246-A01		MS-165 シリーズ
MS-247-A01		MS-165 シリーズ
MS-248-A01		MS-165 シリーズ
MS-251-A01		
MS-254-A01		
MS-255-A01		

品目名	色	代品
MS-281-A01		
MS-384-A01		
MS-387-A01		
MS-390-A01		
MS-500 シリーズ BC タイプ	白	赤 黒
MS-500 シリーズ BC タイプ	黄	赤 黒
MS-500 シリーズ BC タイプ	青	赤 黒
MS-500 シリーズ PL タイプ		BC タイプ
MS-500 シリーズ L タイプ		B タイプ
MS-500 シリーズ ML タイプ		B タイプ
MS-500 シリーズ CL タイプ		BC タイプ
MS-500 シリーズ VT タイプ		
MS-500 シリーズ RI タイプ		
MS-500 シリーズ W2 タイプ		
MS-500 シリーズ W3 タイプ		
MS-500 シリーズ M2 タイプ		
MS-500 シリーズ LL タイプ		
MS-500 シリーズ B2 タイプ		B タイプ
MS-500 シリーズ PCB タイプ		PC タイプ
MS-500 シリーズ PS タイプ		
MS-550 シリーズ		MS-500 シリーズ
MS-612 シリーズ		
MS-620C-B-A01		
MS-620H-B-A01		
MS-621C-A01		
MS-621H-A01		
MS-650 シリーズ	グレー	釦:黒 / 赤
MS-651 シリーズ	グレー	釦:黒 / 赤
MS-720 シリーズ		
MS-730 シリーズ		
MS-765-A01		
MS-766-A01		
MS-800 シリーズ		
MS-810 シリーズ		
MS-835-A01		
MS-950-A01	白	釦:黒 / 赤
MS-951-A01	白	釦:黒 / 赤
MT-122-A01		
MT-123-A01		
MT-124-A01		
MT-129-A01		
SS-183-A03		
SS-184-A03		
SS-200K-A01		
SS-200L-A01		